

# OBD検査/確認は、原動機始動で (HV、EVは **READY** で)



## 原動機停止・電源オフ



## 検査用スキャンツール接続



## 原動機始動 (HV、EVは **READY**)



## 検査 [実行]

Q

イグニッションオンだけでは検査できない？ システムでエラーにならない？

- 多くの場合はイグニッションオンだけの状態でも判定がされますが、原動機始動(READY)状態ではじめて検出される故障コードもあるため **正確な検査になりません。規定どおりの方法で実施してください。**
- クルマの状態(オフ、イグニッションオン、原動機始動(READY)の別)を **システムで検知することはできません**ので、エラーとはなりません。検査実施者にて注意していただく必要があります。

運転席のドアを開けた状態でOBD検査が実施できない車両があります。

該当の車種(※)のOBD検査/確認を実施するときは注意してください。

※BMW/MINIの電気自動車、ハイブリッド車、メルセデス・ベンツ

### 参考

「運転者席のドアを開けた状態でOBD検査が実施できない車両について(注意喚起)」  
(令和6年9月26日付け、国土交通省物流・自動車局自動車整備課 事務連絡)



国土交通省関東運輸局

Kanto District Transport Bureau